

# FRONT-TANK



- Är tillverkad i material, som kan hantera gödning.
- Med nivåglas och presenning.
- Med hydraulisk driven fläkt. Kräver 35 l/min från oljeuttaget med mängdreglering och trycklös retur.
- Trepunktsfäste med kat. 2 sprintar och kat. 2 avstånd.

## MASKINER

| Tank, l | Benämning   | Längd, mm           | Bredd, mm | Arbets höjd, mm | Art.nr. |
|---------|---|---------------------|-----------|-----------------|---------|
| 1.100   | HE-VA Front-Tank<br>Manuell inställning av af utsädesmängden.                       | <sup>2*</sup> 1.440 | 2.210     | 1.900           | 0537500 |
| 1.100   | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)                 | <sup>1*</sup> 1.440 | 2.210     | 1.900           | 0537610 |
| 1.600   | HE-VA Front-Tank<br>Manuell inställning av af utsädesmängden.                       | <sup>2*</sup> 1.440 | 2.210     | 2.100           | 0537581 |
| 1.600   | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)                 | <sup>1*</sup> 1.440 | 2.210     | 2.100           | 0537582 |
| 2.000   | HE-VA Front-Tank<br>Manuell inställning av af utsädesmängden.                       | <sup>2*</sup> 1.440 | 2.210     | 2.200           | 0537611 |
| 2.000   | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)                 | <sup>1*</sup> 1.440 | 2.210     | 2.200           | 0537612 |
| -       | Fördelarhuvud med olika antal utlopp,<br>för priser och leveringstider kontakta oss | -                   | -         | -               | -       |
| -       | Separat terminal för ISOBUS styring på HE-VA Front-Tank                             | -                   | -         | -               | 0520373 |

<sup>1\*</sup>Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

<sup>2\*</sup>Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.

## STANDARDUTRUSTNING

- Belysning med arbetsljus, tankljus och körriktningvisare.
- Parkeringsben, lastnings plattform och kat. II trepunktskoppling.
- Hydr. fläkt
- 5 m fast rör och 10 m flexibelt rör för traktormontering.
- Endast Front-Tank mekanisk:
  - Sånghjul med hydraulisk lyft.
- Endast Front-Tank ISOBUS:
  - Elektronisk styrning av utsädesmängden, övervakning, vridplov mm.
- Endast för Sub-Tiller:
  - Monterad på fabriksny Sub-Tiller vid val av monteringsset.