SEMIS SUR CHAUME - STEALTH

EQUIPEMENT POUR COLZA - STEALTH

Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, (montage usine inclus) sur Stealth, incluant un rouleau doseur spécial pour le colza. Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et le modèle de Multi-Seeder

Larg. de travail, m	Type	Désignation		Nbr. de dents	Semis en bande à l'avant du rouleau packer Réf.	Semis av/disques semeurs av/roues de profondeur (packer) larges de 75 mm. Semis 1 sillon/dent derrière le rouleau packer Réf.	Semis en toute largeur à l'avant du rouleau packer Réf.
MODÈLES PORTÉS							
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller		6	64485-01	64485-31	64485-61
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	6	64485-02	64485-32	64485-62
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller		7	64485-05	64485-35	64485-65
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	7	64485-06	64485-36	64485-66
4,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller		8	64485-09	64485-39	64485-69
4,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	8	64485-10	64485-40	64485-70
4,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	8	64485-13	64485-43	64485-73
5,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	10	64485-17	64485-47	64485-77
6,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	12	64485-21	64485-51	64485-81
MODÈLES SEMI-PORTÉS							
4,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*/3*	8	64485-15	64485-45	64485-75
5,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*/3*	10	64485-19	64485-49	64485-79
6,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*/3*	12	64485-23	64485-53	64485-83
-	Rigide	Plateforme avec escalier à pied. Lors de l'installation d'un réservoir pour l'engrais, il est recommandé d'en monter 2 pcs. (Prix unitaire)		-	64485-95	64485-95	64485-95
	Repl.	Plateforme avec escalier		-	63099-50	63099-50	63099-50
Roues étroites de profondeur / packer 50mm, adaptée aux sols argileux et visqueux (pas convenable pour sols légers).			2*	-	0516898	0516898	0516898

*1*Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)*
*2*Même prix, mais doit être référencée.*
3 Mod. traînés 4,00–6,00 m : Il est IMPOSSIBLE de monter ultérieurement des coutres à disque sur des machines existantes..*

EQUIPEMENT POUR ANTI-LIMACE - STEALTH

Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, montage usine sur Stealth incluant un rouleau doseur spécial pour anti-limace.
Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et modèle de Multi-Seeder



PLACEMENT EN BANDE DE L'ANTI-LIMACE APRÈS ROULEAU/ROUES SUPPORT.				
Larg. de travail, m	Type	Placement	Nbr. de dents	Réf.
MODÈLES PORTÉS				
3,00	Rigide	Placement en bande après rouleau packer	6	64486-01
3,50	Rigide	Placement en bande après rouleau packer	7	64486-05
4,00	Rigide	Placement en bande après rouleau packer	8	64486-09
4,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	8	64486-13
5,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	10	64486-17
6,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	12	64486-21
3,00	Rigide	Placement en bande après roues support	6	64486-02
3,50	Rigide	Placement en bande après roues support	7	64486-06
4,00	Rigide	Placement en bande après roues support	8	64486-10
4,00	Repliable	Placement en bande après roues support	8	64486-14
5,00	Repliable	Placement en bande après roues support	10	64486-18
6,00	Repliable	Placement en bande après roues support	12	64486-22
MODÈLES SEMI-PORTÉS				
4,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	8	64486-15
5,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	10	64486-19
6,00	Repliable	Placement en bande après rouleau packer	12	64486-23
4,00	Repliable	Placement en bande après roues support	8	64486-16
5,00	Repliable	Placement en bande après roues support	10	64486-20
6,00	Repliable	Placement en bande après roues support	12	64486-24

[1]Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)

EQUIPEMENT POUR ENGRAIS - STEALTH

Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, incluant Marchepied et Trémie Frontale, (montage usine inclus) sur Stealth.
Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement. Puis, le modèle de Multi-Seeder / de la Trémie Frontale.

Multi-Seeder

Trémie Frontale - Front-Tank

EQUIPEMENT POUR PLACER L'ENGRAIS DERRIÈRE LA DENT POUR MÉLANGER À 2-10 CM				
Larg. de travail, m	Type	Désignation	Nbr. de dents	Réf.
MODÈLES PORTÉS				
3,00	Rigide	Trémie Frontale	6	64486-40
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller [2*]	6	64486-60
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller [1*/2*]	6	64486-70
3,50	Rigide	Trémie Frontale	7	64486-41
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller [2*]	7	64486-61
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller [1*/2*]	7	64486-71
4,00	Rigide	Trémie Frontale	8	64486-42
4,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller [1*/2*]	8	64486-72
4,00	Repliable	Trémie Frontale	8	64486-43
5,00	Repliable	Trémie Frontale	10	64486-45
6,00	Repliable	Trémie Frontale	12	64486-47
MODÈLES SEMI-PORTÉS				
4,00	Repliable	Trémie Frontale	8	64486-44
5,00	Repliable	Trémie Frontale	10	64486-46
6,00	Repliable	Trémie Frontale	12	64486-48

[1]Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)
[2]Avec turbine hydr. à 2 or 3 sorties d'air pour alimenter aussi le Multi-Seeder à colza et/ou anti-limace.