

- Display viser: **Plejespor**
- Display viser: **Blæseromdr. (r/min)**
- Display viser: **Arbejdstid** (timer & minutter)
Nulstilles ved tryk på "set" i 2 sek. & 0 vælges med piltaster. Tryk på "Set" i 2 sek., 0-værdi gemmes.
- Vælg menu med piltaster, markør/cursor viser valg.

Plejesporsrytme:

- 1: Tryk "set" i 2 sekunder.
Plejesporsbredde ændres med piletaster og gemmes med tryk på "set" i 2 sekunder.
- 2: For accept af aktuatoropsætning trykkes "set" i 2 sekunder.

- Display viser: **Delareal (Ha)**
Nulstilles ved tryk på "set" i 2 sekunder & 0 vælges med piletaster. Gem med "set"
- Display viser: **Totalareal (Ha)**
- Display viser: **Finjustering af arealtæller**

Blæseralarm: Ændres blæseromdrejninger +/- 10% i forhold til indstillet alarm, tændes lampe og der høres akustisk alarm. Lyd frakobles ved tryk på tasten, mens lampe lyser, indtil omdrejninger igen er som ønsket.

Indstilling af alarm: Tryk pil ned for visning af omdrejninger. Regulér blæserens omdr.tal til f.eks. 2850, tryk "set" i 2 sekunder til tal blinker, gem alarmværdi ved tryk på "set".

Alarm såhjul: Alarm hvis såhjul ikke roterer – frakobles ved tryk på tasten.

Tommelder: Alarm hvis såtank er tom. Føler kan flyttes i såtank. Lyd frakobles ved tryk på tasten.

- **SET** – For ændring af værdi i display – tryk "set" i 2 sekunder & værdi ændres med piletaster og gemmes ved tryk på "set" i 2 sekunder.
- **EXIT** – vender tilbage til menu – altid til plejesporsrytmen.
- **X - markør** – stopper registrering af markørløft. Lampe viser funktion er aktiveret.
- **÷ - markør** – fratrækker markørskift, f.eks. ved fejl i plejesporsrytmen.

