

Schneller Guide für Bedienung des HE-VA SEED-CONTROLLERS

- Display zeigt: **Fahrgassen**
- Display zeigt: **Gebläsedrehzahl** (U/Min.)
- Display zeigt: **Arbeitszeit** (Stunden & Minuten)
Die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken, um auf Null zu stellen & 0 mit den Pfeiltasten wählen. Die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken, um 0-Werte zu speichern.
- Menü mit den Pfeiltasten wählen, und der Cursor zeigt die Wahl.

Fahrgassenrhythmus:
1: Die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken. Die Fahrgassenbreite wird mit den Pfeiltasten geändert und beim Druck der „SET“ Taste 2 Sekunden gespeichert.
2: Für Akzept der Betätigungsgeräteeinstellung die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken.

- Display zeigt: **Einzelfläche** (Ha). Die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken, um auf Null zu stellen & 0 mit den Pfeiltasten wählen. Die „SET“ Taste drücken, um zu speichern.
- Display zeigt: **Totalfläche** (Ha).
- Display zeigt: **Feineinstellung des Flächenzählers.**

Gebläsealarm: Falls die Gebläsedrehzahl $\pm 10\%$ im Verhältnis zum eingestellten Alarm geändert wird, wird die Lampe leuchten, und ein akustischer Alarm wird aktiviert. Um den Alarm abzuschalten, die Taste drücken, während die Lampe leuchtet, bis die gewünschte Gebläsedrehzahl wieder erreicht ist.

Einstellung des Alarms: Die Pfeiltaste hinab drücken, um die Gebläsedrehzahl anzuzeigen. Die Gebläsedrehzahl auf z.B. 2850 einstellen, die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken, bis die Zahl aufleuchtet, die Alarmwerte beim Druck der „SET“ Taste speichern.

Alarm Bodenantriebsrad: Alarm, falls der Bodenantriebsrad nicht rotiert – den Alarm beim Druck der Taste abschalten.

Alarm für leeren Behälter: Alarm, falls der Behälter leer ist. Der Fühler kann im Saatbehälter gerückt werden. Den Alarm beim Druck der Taste abschalten.

- **SET** – Für Änderung von Werten im Display – die „SET“ Taste 2 Sekunden drücken & die Werte wird mit den Pfeiltasten geändert und beim Druck der „SET“ Taste 2 Sekunden gespeichert.
- **EXIT** – kommt auf Menü zurück – immer auf Fahrgassenrhythmus.
- **X - Spuranreißer** – stellt die Registrierung des Hebens vom Spuranreißer ein. Die Lampe zeigt, daß die Funktion aktiviert ist.
- **÷ - Spuranreißer** – zieht den Wechsel des Spuranreißers ab, z.B. beim Fehler im Fahrgassenrhythmus.

