TILL-SEEDING - STEALTH

AUSRÜSTUNG FÜR RAPSSAAT - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Stealth.
Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten.
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell

Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung		Anzahl Zinken	Band-Aussaat vor der Packerwalze Art.-Nr.	Aussaat mit Scheibenscharen mit 75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert in einer Reihe pro Zinke nach der Packerwalze. Art.-Nr.	Breite Aussaat per Prallteller vor Packerwalze Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU							
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		6	64485-01	64485-31	64485-61
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	6	64485-02	64485-32	64485-62
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		7	64485-05	64485-35	64485-65
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	7	64485-06	64485-36	64485-66
4,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		8	64485-09	64485-39	64485-69
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	8	64485-10	64485-40	64485-70
4,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	8	64485-13	64485-43	64485-73
5,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	10	64485-17	64485-47	64485-77
6,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	12	64485-21	64485-51	64485-81
AUFGESATTELTE MODELLE							
4,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	8	64485-15	-	64485-75
5,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	10	64485-19	-	64485-79
6,00	Hydr.	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	12	64485-23	-	64485-83
-	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter. Empfohlen, wenn Düngertank montiert wird. (Preis pro Stck.)		-	64485-95	64485-95	64485-95
-	Hydr.	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter		-	63099-50	63099-50	63099-50
50 mm schmales Tiefen-/Packerrad, gut geeignet für Tonboden und klebrige Bodentypen (nicht für leichte Bodentypen geeignet).			2*	-	0516898	0516898	0516898

[1]Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*
[2]Gleicher Preis, aber Artikelnummer muss verwendet werden.*

SCHNECKENGIFT-AUSRÜSTUNG - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Stealth.
Eine spezielle Säwelle für Schneckengift gehört zum Lieferumfang.
Bitte wählen Sie aus einer der folgender Lösungen sowie ein Multi-Seeder Modell

PLATZIERUNG VON SCHNECKENGIFT IN BÄNDERN JEWEILS NACH WALZE ODER TIEFENRAD.				
Arbeitsbreite, m	Typ	Platzierung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU				
3,00	Starr	Bändern nach Packerwalze	6	64486-01
3,50	Starr	Bändern nach Packerwalze	7	64486-05
4,00	Starr	Bändern nach Packerwalze	8	64486-09
4,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	8	64486-13
5,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	10	64486-17
6,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	12	64486-21
3,00	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	6	64486-02
3,50	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	7	64486-06
4,00	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-10
4,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-14
5,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	10	64486-18
6,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	12	64486-22
AUFGESATTELTE MODELLE				
4,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	8	64486-15
5,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	10	64486-19
6,00	Hydr.	Bändern nach Packerwalze	12	64486-23
4,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-16
5,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	10	64486-20
6,00	Hydr.	Bändern nach Tiefenrädern	12	64486-24

**Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*

DÜNGER-AUSRÜSTUNG - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder und Front-Tank, einschl. Montage an einem neuen Stealth.
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie einen der Multi-Seeder oder Front-Tank.

Multi-Seeder

Front-Tank

DÜNGER-AUSRÜSTUNG PLATZIERT DEN DÜNGER GLEICH NACH DER ZINKE F/ABLAGE IN 2-10 CM					
Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung		Anzahl Zinken	Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU					
3.00	Starr	Front-Tank		6	64486-40
3.00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	6	64486-60
3.00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	6	64486-70
3.50	Starr	Front-Tank		7	64486-41
3.50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	7	64486-61
3.50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	7	64486-71
4.00	Starr	Front-Tank		8	64486-42
4.00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	8	64486-72
4.00	Hydr.	Front-Tank		8	64486-43
5.00	Hydr.	Front-Tank		10	64486-45
6.00	Hydr.	Front-Tank		12	64486-47
AUFGESATTELTE MODELLE					
4.00	Hydr.	Front-Tank		8	64486-44
5.00	Hydr.	Front-Tank		10	64486-46
6.00	Hydr.	Front-Tank		12	64486-48

[1]Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*
[2]Das hydr. Gebläse ist m/Luftverteiler m/2 oder 3 Ausläufen versehen und versorgt auch die Multi-Seeder für Raps und/oder Schneckengift mit Luft.*