

FRONT-TANK



- Er fremstillet i materialer, der kan håndtere gødning.
- Med vindue og presenning.
- Med hydr. drevet blæser. Kræver 35 l/min. fra olieudtag med mængderegulering og trykløs retur.
- Trepunktsophæng med kat. 2 nagler og kat. 2 afstand.

MASKINER

Tank, l	Beskrivelse	Længde, mm	Bredde, mm	Driftshøjde, mm	Varenummer
1.100	HE-VA Front-Tank Manuel justering af udsædsmængden.	^{2*} 1.440	2.210	1.900	0537500
1.100	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighedssignal hentes fra traktor)	^{1*} 1.440	2.210	1.900	0537610
1.600	HE-VA Front-Tank Manuel justering af udsædsmængden.	^{2*} 1.440	2.210	2.100	0537581
1.600	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighedssignal hentes fra traktor)	^{1*} 1.440	2.210	2.100	0537582
2.000	HE-VA Front-Tank Manuel justering af udsædsmængden.	^{2*} 1.440	2.210	2.200	0537611
2.000	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighedssignal hentes fra traktor)	^{1*} 1.440	2.210	2.200	0537612
-	Fordelerhoveder med forskellige antal udløb, venligst forhør om priser og leveringstider.	-	-	-	-
-	Separat terminal for ISOBUS styring på HE-VA Front-Tank	-	-	-	0520373

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

^{2*}Kræver 2 dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Forlys med arbejdslys, tanklys og retningsviser.
- Parkeringsben, læsseplatform og kat. 2 trepunktsophæng.
- Hydraulisk blæser
- 5 m fast rør og 10 m fleksibelt rør til traktormontering.
- Kun Front-Tank mekanisk:
 - Såhjul med hydraulisk løft.
- Kun Front-Tank ISOBUS:
 - Elektronisk styring af udsædsmængde, overvågning, indsåning mm. på traktorens terminal.
- Kun for Sub-Tiller:
 - Montering på fabriksny Sub-Tiller ved valg af monterings sæt.