RONDO-DAN







- Idealisk för rundbalar av: halm, hö, ensilage eller liknande material.
- Maskinens trepunktsupphängda balspjut hämtar balen och placerar den på upprullningsbordet. Därefter används snabbkopplingarna till bordet.
- Effektiv användning i stora stal, hönshus, fodergångar och på fältet.
- Dammfri och skonsam behandling av strå.
- Modell H + V har valsar i bägge sidor och kan därmed lasta av antigen till höger eller vänster sida. Avlastning styrs av ett dubbelverkande oljeuttag på traktorn.
- Trepunktsfäste med kat. 2 sprintar och kat. 2 avstånd.

MASKINER

Arbets-bredd, m	Modell	Benämning	Avlastnings-riktning	Lyft-behov, kg	Max. vikt bal, kg	Max. bal-dia., m	Max. bal-bredd, m	Längd, m	Vikt, kg	Art.nr.
2,15	H	Rondo-Dan, komplett med avlastning till höger	Höger	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900201
2,15	V	Rondo-Dan, komplett med avlastning till vänster	Vänster	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900206
2,25	H + V	Rondo-Dan, komplett med avlastning till höger eller vänster	Höger + vänster	1.200	850	1,80	1,50	2,00	660	2900211

STANDARDUTRUSTNING

- Hydraulmotor med 35 mm axlar och klokoppling till bordet.
- Upprullningsrulle med 5 pinnar.
- Säkerhetsgaller runt om plattformen.
- Trepunktsupphängd med två integrerade spjut.
- Sprintar och låssprintar.



EXTRAUTRUSTNING

Benämning		Art.nr.
Hydr. manövrering av låstappar till avlastarbordet.	1*	2900900
Snabbyte t/EURO urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900910
Snabbyte t/New Holland urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900911
Snabbyte t/JCB urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900912
Snabbyte t/Manitou urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900913
Snabbyte t/Bobcat urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900914
Snabbyte t/Caterpillar urkoppling. Montage i trepunktsfästet		2900915

[1]Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*