





MULTI-SEEDER

				
Twin 2 x 100 593x926(1180)mm H = 935(1075)mm	200-8-EL 650x650(770)mm H = 980mm	410-8-HY 800x1200 mm H = 1030(1180)mm	660-8-HY-FZ-AC 900x1400 mm H = 1170(1320)mm	850-8-HY-FZ-AC 924x1424 mm H = 1340(1490)mm

- Til montering af Multi-Seeder tilbydes et komplet monterings sæt f/følgende maskiner: Tip-Roller, Tip-Roller XL, Grass-Roller, King-Roller, Disc-Roller *Contour*, Combi-Disc, Triple-Tiller, Triple-Tiller *Airy*, Master-Tiller, Sub-Tiller, Combi-Seeder, Disc-Seeder, Weeder & Weeder HD samt Top-Strigle.
- Simpel og let indsåning af maskinen med meget præcise sådoseringer til følge.
- Ideel til mange forskellige produkter: græsfrø, kløver, rapsfrø, gødning, gift m.m.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Priser på monterings sæt jf. "ekstraudstyr" for maskinen, hvorpå Multi-Seeder ønskes monteret.




Model	Arbejds- bredde op til:	Blæser- Transmission	Såkasse- volumen	Antal sprede- plader	Vægt kg	Vare- nummer	
200-8-EL-EC	6,30m	Elekt. 12v 30Amp	200 l.	8	85	0538620	
200-16-HY-EC ▲	12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	200 l.	16	90	0538622	
200-8-EL	6,30m	Elekt. 12v 30Amp	200 l.	8	85	0538600	
200-8-EL-AC	6,30m	Elekt. 12v 30Amp	200 l.	8	73	0538610	
200-8-HY	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	200 l.	8	92	0538604	
200-8-HY-AC	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	200 l.	8	80	0538615	
200-16-HY ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	200 l.	16	98	0538602	
200-16-HY-AC ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	200 l.	16	86	0538616	
410-8-HY	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	410 l.	8	156	0538700	
410-8-HY-AC	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	410 l.	8	144	0538710	
420-12-HY	*9,00m	Hydr. 10-17 l/min.	420 l.	12	164	0538750	
420-12-HY-AC	*9,00m	Hydr. 10-17 l/min.	420 l.	12	152	0538752	
660-12 HY-AC	*9,00m	Hydr. 10-17 l/min.	660 l.	12	174	0538865	
410-16-HY ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	410 l.	16	160	0538800	
410-16-HY-AC ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	410 l.	16	148	0538810	
660-16-HY ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	660 l.	16	166	0538830	
660-16-HY-AC ▲	*12,00m	Hydr. 10-17 l/min.	660 l.	16	154	0538850	
660-8-HY-FZ	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min	660 l.	8	166	0538560	
660-8-HY-FZ-AC	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min	660 l.	8	154	0538565	
850-8-HY-FZ	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min	850 l.	8	200	0538570	
850-8-HY-FZ-AC	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min	850 l.	8	188	0538572	
1150-8-HY-FZ-AC	6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	1150 l.	8	210	0538574	
TWIN 2x100-8-HY-AC	*6,30m	Hydr. 10-17 l/min.	2 x 100 l.	2 x 8	200	0538720	
TWIN 90/140-12-HY-AC	*9,00m	Hydr. 10-17 l/min.	90l / 140 l.	2 x 12	240	0538730	

* Kræver 1 stk. enkeltvirkende olieudtag + trykløs retur.

▲ Maskinen har 8 udløb, som via 8 fordelerhoveder giver 16 spredeplader.

STANDARDUDSTYR FOR MULTI-SEEDER

- 2 forskellige doseringsvalser (gælder ikke for Sub-Tiller)
- 1,8 m lang drivkabel og komplet såhjul med beslag (ikke **AC/EC**).
- Dobbelt spredeplader for præcis placering og fordeling 8/16 stk.
- Såslange ved levering uden monterings sæt, 24m for 8 og 12 udløb og 48m for 16 spredeplader.
- Indsåningsbakke f/indsåning af maskinen.
- Inspektionsvindue i såkasse
- Tømningsanordning med slange.

<p>EC-modeller Elektrisk dosering*</p> 	<p>AC-Lite Hydraulisk blæser</p> 	<p>AC-Plus Elektrisk blæser</p> 
<p>* Ikke kørselsafhængig dosering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk drevet dosering med variabel mængderegulering fra traktorkabinen • Ikke hastighedsafhængig dosering • Standard med Elektrisk-Controller. • Med on/off magnetkontakt 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk drevet doseringsenhed • Radar (monteret på redskabet) til måling af fremkørselshastighed • Computerindstilling og justering af udsåningsmængden, alarm for lavt niveau i frøsåkasse, del og total ha., automatisk indsåning, prestart og blæseralarm. • Fingerkontakt / topstangskontakt for start og stop af udsåning • Manuel on/off kontakt i traktorkabine for udsåning • Omdrejningstæller f/hydr. blæser og 6 m. ledning mellem traktorstik og Multi-Seeder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk drevet doseringsenhed • Radar (monteret på redskabet) til måling af fremkørselshastighed • Computerindstilling og justering af udsåningsmængden, alarm for lavt niveau i frøsåkasse, del og total ha., automatisk indsåning, prestart og blæseralarm. • Fingerkontakt / topstangskontakt for start og stop af udsåning • Manuel on/off kontakt i traktorkabine for udsåning og elektrisk blæser
<p>EC-EL monteringsdele*</p>	<p>AC-HY-monteringsdele*</p>	<p>AC-EL-monteringsdele*</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 5 m. kabelsæt til traktormontering inkl. stik til montering direkte på batteri med on/off kontakt i traktorkabinen. • 10 m. kabel inkl. stik monteret på maskine 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 m. hydraulikslanger med han- og hunkoblinger f/trykløs retur • Manometer monteret på blæsemotor for justering af omdrejninger • 6 m. strømforsyningskabel mellem traktorstik og Multi-Seeder • 6 m. kabel fra styreboks til Multi-Seeder 	<ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: 5 m. kabelsæt til traktormontering inkl. stik til montering direkte på batteri + 6 m. kabel mellem traktorstik og Multi-Seeder • 6 m. monitorledning til Multi-Seeder

* Inkluderet i prisen

Specielt for gødningsmodeller:

FZ-modeller:

- Speciel model til gødning
- Rist i gødningskassen
- Doseringseenhed i rustfrit stål



Multi-Seeder Twin
2x100-8-HY-AC -
593 x 926 (1180) mm
H=935 (1075) mm



Multi-Seeder Twin
90/140-12-HY- AC
668 x 800 (1180) mm
H=900 (1076)

EKSTRAUDSTYR FOR MULTI-SEEDER

▲ Ved valg af anden drivkabel længde end standard 1,8 m, korrigeres pris i forhold til standard.

Benævnelse	Varenr.	
Blæser hydr. - Kit til ombygning af EL-blæser	0539112	
Ved montering af 2 Multi-Seeder m/ hydr. drevne blæsere skal kun 1 hydr. blæser anvendes	Prisreduktion 0539113	
Luffordeler med 2 udgange f/76mm slange f/ hydr. blæser	0539123	
1,50 m drivkabel	0539060	
▲ 1,80 m drivkabel (standard)	0539061	
2,10 m drivkabel	0539062	
2,50 m drivkabel	0539063	
2,75 m drivkabel	0539064	
3,00 m drivkabel	0539065	
3,25 m drivkabel	0539101	
3,50 m drivkabel	0539102	
3,75 m drivkabel	0539117	
Såslange (udover standard)	pris pr. m 0539055	
Ekstra doseringsvalse efter specifikation		
Ekstra spredeplade, dobbelt	pris pr. stk 0539056A	
Fordelerhoved med 2 udgange for 26 mm slange	0539097	
Fordelerhoved med 3 udgange for 26 mm slange	0539108	
Fordelerhoved med 4 udgange for 26 mm slange	0539264	
Arealmåler mekanisk (ikke for AC eller EC modeller)	0539037	
Halmfilter for elektrisk blæser (EL-modeller)	0539106	
Halmfilter for hydraulisk blæser (HY-modeller)	0539900	
Omdrejningstæller med 9 m kabel for hydraulisk blæser	0539103	
Ekstra kabel for blæser, traktordel m/stik & on/off kontakt	0539100A	
Ekstra kabel for blæser, traktordel for AC-PLUS	0520476	
Presenning for 200 l såkasse	0539138	
Presenning for 410 l såkasse	0539139	
4m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS & LITE	0520466	
6m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS & LITE	0520467	
10m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS & LITE	0520468	
4m strømforsynings-forlængerledning f/Auto-Control.PLUS	0520469	
6m strømforsynings-forlængerledning f/Auto-Control.PLUS	0520470	



ISOBUS

Merpris for ISOBUS styring (AC-modeller) *
GPS / hastighedssignal hentes fra traktor

Benævnelse	Varenummer
ISOBUS styring for 1. Multi-Seeder	0520365
ISOBUS styring for 2 Multi-Seedere eller 1 Multi-Seeder Twin	0520368
ISOBUS styring for 3 Multi-Seedere	0520370
Separat terminal for ISOBUS styring	0520372

* ISOBUS kan ikke eftermonteres.

Et udvalg af vores forskellige valser. Venligst spørg for yderligere informationer.

