

HE-VA Kult-Dan

Erpice vibrocoltivatore portato polivalente



... Per tutti i tipi di terreno



HE-VA

ERPICI VIBROCOLTIVATORI

Kulti-Dan

- Lavorazione semplice ed efficace su tutti i tipi di terreno



Il Kulti-Dan è un preparatore del letto di semina a denti flessibili portato, che con una vasta gamma di equipaggiamenti si adatta ad ogni tipo di azienda, terreno e trattore. La larghe ruote di profondità supportano l'erpice su terreni leggeri, mentre il giusto peso dell'erpice garantisce una corretta profondità di lavorazione.

I denti dell'erpice

Il Kulti-Dan è provvisto di denti di 10 x 32 mm montati su 4 file distanti 40 cm l'una dall'altra. Lo spazio medio tra i denti è 10 cm (8 cm in opzione).

L'inclinazione dei denti può essere facilmente regolata in 4 differenti posizioni attraverso un'apposita maniglia, a seconda del tipo di terreno o del tipo di erpicatura voluta.



La ruote larghe -

Le ruote da 6.00 x 12 assicurano una profondità di lavoro costante. L'altezza dell'asse della ruota è regolabile con una monovella munita di scala graduata. Il raschiaruote regolabile assicura un lavoro continuativo senza problemi.



Bloccaggio automatico durante il trasporto

- blocca le sezioni laterali nei modelli con ripiegamento idraulico.



BARRA DI TRAINO/EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

ATTACCO COMBINATO CON BARRA SNODATA

- Permette di trainare il vibrocoltivatore, conservando nello stesso tempo tutti i vantaggi di un attrezzo portato. Il disaccoppiamento viene effettuato dal sedile del trattore.



ATTACCO OSCILLANTE

- Permette di alleggerire il sollevamento del trattore, permettendo di effettuare delle curve leggere senza obbligo di sollevare l'attrezzo. Adatto a tutti i modelli da 2,20 m a 5,20 m.



VASTA SCELTA DI ACCESSORI HE-VA

- Assicurano un'ottima messa a punto del Kulti-Dan per ogni tipo di azienda e terreno

BARRA LIVELLATRICE

La barra livellatrice è molto efficace per livellare il terreno e rompere le zolle prima del passaggio dei denti. La regolazione in altezza si effettua velocemente senza attrezzi particolari. Le molle robuste proteggono la barra da sovraccarichi e da urti accidentali contro pietre.



POST ERPICE A PETTINE

Il lungo dente del post erpice livella efficacemente le tracce lasciate dai denti dell'erpice. La profondità di lavoro e l'inclinazione del dente può essere facilmente regolata per ottenere la lavorazione desiderata.



RULLO SEMPLICE COMBINATO CON POST-ERPICE

Si tratta di una lavorazione combinata tra i denti lunghi del post-erpice e il rullo frangizolle. Questa garantisce una perfetta uniformità del letto di semina sui terreni medio-impasto, livellando e compattando nello stesso tempo.



RULLO FRANGIZOLLE SEMPLICE



DOPPIO RULLO FRANGIZOLLE



I rulli frangizolle semplici e doppi compattano il terreno erpicato mantenendo così l'umidità rompendo inoltre le zolle. La pressione sui rulli viene regolata attraverso il carico delle molle.



ERPICI VIBROCOLTIVATORI

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Erpici con 4 file di denti da 10 x 32 mm
- Inclinazione del dente regolabile
- Barra di attacco rapido
- Controllo profondità di lavoro (ruote 6.00 x 12)
- Ripiegamento idraulico con bloccaggio automatico per il trasporto.



Il Kulti-Dan è equipaggiato con accoppiamenti rapidi per attaccarlo e staccarlo dal trattore con facilità. Da notare il piedino con base larga per parcheggiare con facilità l'erpice.

EQUIPAGGIAMENTI EXTRA:

- Denti 12 x 32 mm
- Barra livellatrice
- Post erpice a dente lungo
- Post erpice combinato con rullo semplice
- Rullo semplice frangizolle
- Doppio rullo frangizolle
- Attacco combinato con barra snodata
- Attacco oscillante sopra i 5,20 m
- Distanza tra denti 8 cm



Durante il trasporto le sezioni laterali sono ripiegate più della posizione verticale in modo da rendere l'erpice il più stretto possibile. La larghezza di trasporto è sempre sotto i 3,00 m.

SPECIFICHE TECNICHE:

Larghezza di lavoro m	Larghezza di trasporto m	Numero di denti per sezione	Peso senza accessori extra kg	Peso barra livellatrice kg	Peso post-erpice kg	Peso rullo sempl. con post-erpice kg	Peso rullo frangizolle kg	Peso doppio rullo frangizolle kg	Potenza richiesta appross. DIN-HK
2,20	2,20	22	370	41	49	160	135	195	25-35
2,80	2,80	28	423	47	64	189	158	231	35-45
3,40	2,40	6+22+6	556	73	94	275	235	328	45-55
4,00	3,00	6+28+6	609	79	109	304	258	362	50-60
4,60	2,40	12+22+12	761	83	108	321	271	388	60-75
5,20	3,00	12+28+12	819	89	123	350	294	415	70-90
5,80	2,40	18+22+18	897	115	138	380	318	450	80-90
6,40	3,00	18+28+18	955	121	153	409	341	490	80-100



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

CONCESSIONARIO:

Importatore:



Benati^{s.p.a.}
macchine agricole

Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatiagricoltura.it
e-mail: benati@benatiagricoltura.it