

FRONT-TANK



- Är tillverkad i material, som kan hantera gödning.
- Med nivåglas och presenning.
- Med hydraulisk driven fläkt. Kräver 35 l/min från oljeuttaget med mängdreglering och trycklös retur.

MASKINER

Tank, l	Benämning	Längd, mm	Bredd, mm	Arbets höjd, mm	Art.nr.	
1.100	HE-VA Front-Tank Manuell inställning av af utsädesmängden.	2 ¹	1.440	2.210	1.900	0537500
1.100	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)	1 ¹	1.440	2.210	1.900	0537610
1.600	HE-VA Front-Tank Manuell inställning av af utsädesmängden.	2 ¹	1.440	2.210	2.100	0537581
1.600	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)	1 ¹	1.440	2.210	2.100	0537582
2.000	HE-VA Front-Tank Manuell inställning av af utsädesmängden.	2 ¹	1.440	2.210	2.200	0537611
2.000	HE-VA Front-Tank ISOBUS (Hastighetssignal hämtas ifrån traktorn)	1 ¹	1.440	2.210	2.200	0537612
-	Fördelarhuvud med olika antal utlopp, för priser och leveringstider kontakta oss	-	-	-	-	-
-	Separat terminal för ISOBUS styring på HE-VA Front-Tank	-	-	-	-	0520373

¹Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

²Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.

STANDARDUTRUSTNING

- Belysning med arbetsljus, tankljus och körriktningvisare.
- Parkeringsben, lastnings plattform och Kat. II trepunktskoppling.
- Hydr. fläkt med 5 m fast rör och 10 m flexibel rör för traktormontering.
- Endast Front-Tank mekanisk:
 - Såhjul med hydraulisk lyft.
- Endast Front-Tank ISOBUS:
 - Elektronisk styrning av utsädesmängden, övervakning, vridplov mm.
- Endast för Sub-Tiller:
 - Monterad på fabriksny Sub-Tiller vid val av monterinssats.